

Parrot[®] Zik 2.0

User guide

Bruksanvisning

Brugervejledning

Kullanım talimatları

Käyttöohje

Οδηγίες χρήσης



Parrot®

Zik 2.0

English	p.5
Norsk	p.17
Svenska	p.28
Dansk	p.39
Türkçe	p.50
Suomi	p.62
Ελληνικά	p.73

User Guide

Content

Getting started.....	p.6
Music	p.8
Parrot Zik 2.0	p.9
Telephone	p.10
Troubleshooting	p.12
General information	p.13

Getting started

Battery

To install the battery, lift up the magnetic cover on the left hand speaker and insert the battery in its compartment.

Before you use it for the first time, the Parrot Zik 2.0 must be fully charged. To do this, connect the Parrot Zik 2.0 to your computer via the USB to micro-USB cable. The button  illuminates with a red light to show that the device is charging. Once charging is complete, the button light blinks in white.

Switching the Parrot Zik 2.0 on/off

Press the button  to switch the product on/off.

You can set a period of time after which the Parrot Zik 2.0 automatically switches itself off. To do so, launch the Parrot Zik 2.0 application and select **Settings > Auto switch off**. This option is deactivated by default.

Note: For the Parrot Zik 2.0 to switch off automatically, you must not be charging or using it. Make sure that the sensor located on the right hand speaker does not touch anything.

Wearing the headset

Adjust the band without forcing it, so that the headphones will fit comfortably over your ears, then put the headset on, using the letters (L) and (R) to help you distinguish left and right. These letters can be seen on the headband.

Note : The touch sensitive panel is located on the right side.

Downloading the Parrot Zik 2.0 application

Connect to the App StoreSM or Android MarketTM and download the free Parrot Zik 2.0 application. This application will allow you to change the settings of the Parrot Zik 2.0.

Bluetooth® Connection

Before the Parrot Zik 2.0 can be used with your telephone or **Bluetooth®** audio player, the two devices must be paired. Once the two devices have detected each other, it is no longer necessary to pair each time.

1. From your telephone or **Bluetooth®** audio player, start a search for **Bluetooth®** peripherals.
2. Select “Parrot Zik 2.0”.
3. Enter “0000” on your telephone or audio player, if asked to do so. Depending on your model of telephone, it is possible that a PIN code will not be required.

Once your telephone is paired with the Parrot Zik 2.0, the two devices will connect to each other automatically each time that the Parrot Zik 2.0 is switched on. It is not possible to simultaneously connect several devices to the Parrot Zik 2.0.

Note: You can activate / deactivate the automatic connection via Bluetooth® of your Parrot Zik 2.0 to your smartphone. To do so, launch the Parrot Zik 2.0 application and select Settings > Bluetooth® auto-connection.

Music

Note : The touch sensitive panel is located on the right side.

Connecting the Parrot Zik 2.0 to the audio source

Connect the Jack to Jack cable supplied to the Parrot Zik 2.0's right headphone and connect the other end to your audio player. If your telephone / *Bluetooth*® audio player supports *Bluetooth*® A2DP, you can also send music to your Parrot Zik 2.0 via *Bluetooth*®.

Volume

To increase the volume, swipe your finger upward on the touch sensitive panel. To decrease the volume, swipe your finger downward on the touch sensitive panel.

Next / previous

If your audio player is connected to the Parrot Zik 2.0 via *Bluetooth*®:

- To return to the previous track, swipe your finger backward on the touch sensitive panel.
- To move to the next track, swipe your finger forward on the touch sensitive panel.

Pause / Play

To pause the music, take off the headset or tap the touch sensitive panel.

To start playing again, put the headset back on or tap the touch sensitive panel once more.

Parrot Zik 2.0

Once the Parrot Zik 2.0 is installed on your smartphone, create an account on the Parrot Cloud to benefit from all the Parrot Zik 2.0 features:

- activating / deactivating / managing Active noise cancellation ;
- using the Parrot Concert Hall effect, which allows you to simulate a musical scene ;
- adjust sound frequencies according to your preferences ;
- download presets from your friends or celebrities and link them to tracks, albums or genres.

Telephone

Note : The touch sensitive panel is located on the right side.

Receiving a call

An incoming call is indicated by a ring tone. The name of the caller is announced if his number is recorded in the phonebook of the phone connected to the Parrot Zik 2.0 and if the Text To Speech setting is defined.

- If you want to accept the call, tap the touch sensitive panel.
- If you want to refuse the call, press and hold the touch sensitive panel for two seconds.

Note : If you are not wearing the headset or you are taking it off at the moment the call arrives, it is transferred to your telephone.

Making a call

To make a call using your telephone voice recognition, press and hold the touch sensitive panel for 2 seconds.

Use during a call

To increase the volume during a call, swipe your finger upward on the touch sensitive panel. To decrease the volume during a call, swipe your finger downward on the touch sensitive panel. The volume is saved for future calls.

To transfer a call to your telephone, take the Parrot Zik 2.0 off.

To hang up, tap the touch sensitive panel.

Managing a second call

The Parrot Zik 2.0 allows you to manage two calls simultaneously, as long as your telephone supports this feature.

- Tap the touch sensitive panel to accept the second incoming call. The first call is automatically put on hold.
- Press and hold the touch sensitive panel for two seconds to refuse the second incoming call. You can also refuse the call from your telephone.
- Swipe the touch sensitive panel forward or backward to switch between calls.

Troubleshooting

Reset

In the event of a problem, you can reset the Parrot Zik 2.0 by removing the battery.

Updating

Access your free product update and download directly from our website at www.parrot.com, “Support” section and update the Parrot Zik 2.0 software using the provided USB / micro-USB cable. These updates allow you to improve your product’s compatibility.

For more information

For more information or to contact our technical support team, visit our website at www.parrot.com, “Support” section.

General information

Warning

- Listening to music at high volumes for long periods can lead to hearing problems. We do not recommend using these headphones at maximum volume, particularly for long periods of time. To protect your hearing, turn down the volume of your music player before connecting your headphones. After putting on the headphones, gradually turn up the volume until you reach a suitable level. Sound levels are measured in decibels (dB). Exposure to sound 85 dB or above may result in gradual loss of hearing. Monitor your use. Hearing loss depends on the intensity of the sound and the duration. The higher the volume, the less your exposure capacity will last. The lower the volume, the longer your exposure period can be.
- Be responsible: pay attention to your environment (acoustic) when you are wearing your headphones and listening to music or the radio.
- Avoid hazardous behavior that may cause an accident for you or somebody else (pedestrians, motorcyclists, drivers, cyclists) or cause damage to property when you are wearing your headphones.
- Parrot would like to inform you that the use of stereo headphones is strictly forbidden when driving a motor vehicle. Parrot also recommends not listening to music or the radio through your headphones when riding a bicycle, a scooter or any other means of transport for which it is not compulsory to wear a helmet. Parrot cannot accept any responsibility if you choose to ignore these warnings.

Security information

- Do not disassemble, open, drop (mechanical abuse), crush, bend, deform, puncture, or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the

- battery, immerse or expose to water or other liquids, or expose to fire or excessive heat including soldering irons, or put in microwave.
- Only use the battery with the charging system specified by the manufacturer/supplier.
 - Do not short-circuit a battery or allow metallic or conductive objects to contact both battery terminals simultaneously.
 - Replace the battery only with another battery that has been qualified with same characteristics. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
 - Dispose of used batteries promptly according to the manufacturer/supplier's instructions.
 - Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard.
 - Battery usage by children should be supervised.

Warranty

Without prejudice of legal warranty, Parrot products are warranted during 1 year from the date of purchase for defects in materials and workmanship, provided that no deterioration to the product has been made, and upon presentation of proof of purchase (date of purchase, location of sale and product serial number) to the retailer. Warranty does not cover: upgrading of the software items of the Parrot products with *Bluetooth®* cell phones for compatibility purpose, data recovery, deterioration of the external aspect due to normal use of the product, any damage caused by accident, misuse, misapplication, or non-Parrot products. Parrot is not responsible for storage, loss or damaged to data during transit or repair. Any product wrongfully declared to be defective will be returned to sender and inspection, process and carriage costs will be invoiced to him.

Information relating to the battery and to the charger - Safety precautions

Only use the provided charger. Never use a damaged charger. Remember to charge the device before storing for a long period of time. Do not leave your device in hot

or cold areas (car in direct sunlight or parked in a garage in winter). Always store in area where temperatures remain stable. The charger and the device can become hot during charging. Do not cover. Do not use your device in the rain or in/near any damp area. Do not disassemble the device. In the event of battery leakage, avoid contact of the liquid with skin and eyes. If contact occurs, rinse affected areas with plenty of water and contact a physician.

Correct disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)



This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly. Reset to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contract their supplier and the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Modifications

The explanations and specifications in this guide are given for information purposes only and may be modified without prior notice. They are deemed to be correct at the time of going to press. The utmost care has been taken when writing this guide as part of the aim to provide you with accurate information. However, Parrot shall not be held responsible for any consequences arising from any errors or omissions in the guide, nor for any damage or accidental loss of data resulting directly or indirectly from the use of the information herein. Parrot reserves the right to amend or improve the product design or user guide without any restrictions and without any obligation to notify users. If so, a later version of this guide might be available in electronic format at Parrot's website at www.parrot.com.

Declaration of Conformity

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under their sole responsibility that the product described in this user guide complies with technical standards EN300328, EN301489-1, IEC60065 following the provision of the Radio Equipment, Telecommunication Equipment directive (1999/5/EC R&TTE), and of the General Safety directive (2004/108/CE).

<http://www.parrot.com/ce/?zik-2>

FCC and IC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules / with Industry Canada Licence-exempt RSS standard(s). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna ; Increase the distance between the equipment and receiver ; Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Copyright © 2014 Parrot. All rights reserved.

Licences

Parrot and the Parrot logo are registered trademarks of PARROT SA. AppStore is a service mark of Apple, Inc. Android is a trademark of Google Inc. The *Bluetooth*® word mark and logos are owned by the *Bluetooth*® SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A. is under license. All other trademarks mentioned in this guide are protected and are the property of their respective owners.

Bruksanvisning

Første gang den brukes	p.18
Musikk	p.20
Parrot Zik 2.0	p.21
Telefon	p.22
Hvis det oppstår problemer	p.24
Generell informasjon	p.25

Første gang den brukes

Batteri

For å montere batteriet, løft det magnetiske skallet på venstre høretelefon og sett inn batteriet i rommet som er beregnet til dette.

Før den tas i bruk første gang, må Parrot Zik 2.0 lades fullstendig. Slik går du fram: Koble Parrot Zik 2.0 til datamaskinen din ved bruk av USB-kabelen / mikro-USB-kabelen. Knappen  lyser rødt for å indikere at ladningen pågår. Når ladningen er fullført,  blinker knappen hvitt.

Tenne / slukke Parrot Zik 2.0

Trykk på knappen  for å tenne / slukke produktet.

Du kan programmere automatisk stans av Parrot Zik 2.0 ved å velge hvor lenge den skal være inaktiv før den slås av automatisk. For å gjøre dette, åpne applikasjonen Parrot Zik 2.0 og velg Innstillinger > Automatisk stans. Dette alternativet er deaktivert som standard.

Bemerk: For at Parrot Zik 2.0 skal kunne slås av automatisk, må den ikke være til ladning eller under bruk. Forsikre deg også om at panelet som sitter på høyre hodetelefon, ikke er i kontakt med en gjenstand.

Bruk av hodetelefonen

Juster bøylen uten å bruke makt slik at høretelefonene sitter godt til ørene, og sett deretter på hodetelefonen, vær oppmerksom på merkingen av høyre (R) og venstre (L) høretelefon. Disse bokstavene står på hodebøylen.

Last ned applikasjonen Parrot Zik 2.0

Gå inn på 'App StoreSM eller på AndroidTM Market og last ned gratisapplikasjonen Parrot Zik 2.0.

Bluetooth®-tilkobling

Før du bruker Parrot Zik 2.0 med telefonen eller lydavspilleren via **Bluetooth®**, må du pare de to apparatene. Når de to apparatene gjensidig har oppdaget hverandre, er det ikke lenger nødvendig å foreta denne operasjonen.

1. Fra telefonen eller din **Bluetooth®** lydavspiller starter du et søk etter **Bluetooth®**-tilbehør.
2. Velg « Parrot Zik 2.0 ».
3. Skriv inn « 0000 » på telefonen eller lydavspilleren hvis du blir bedt om det. Avhengig av telefonmodell, er det mulig at det ikke kreves noen PIN-kode.

Når telefonen er paret med Parrot Zik 2.0, skjer tilkoblingen mellom de to apparatene automatisk hver gang Parrot Zik 2.0 slås på. Det er ikke mulig å koble flere apparater til Parrot Zik 2.0 samtidig.

Bemerk: Du kan aktivere/deaktivere den automatiske tilkoblingen via Bluetooth® fra smarttelefonen din til Parrot Zik 2.0. For å gjøre dette, åpne applikasjonen Parrot Zik 2.0 og velg Innstillinger > Automatisk Bluetooth®-tilkobling.

Musikk

Koble Parrot Zik 2.0 til lydkilden

Koble den medfølgende kabelen / kontakten til den høyre høretelefonen til Parrot Zik 2.0, og koble den andre enden til lydavspilleren din. Hvis telefonen din / lydavspilleren din med Bluetooth® støtter Bluetooth® -profilen A2DP, kan du også sende musikken via Bluetooth® på din Parrot Zik 2.0. For å gjøre dette, koble apparatet til lydavspilleren og start avspillingen av et nummer.

Volum

For å øke lydvolument, berør lett berøringsskjermen ved å føre fingeren din oppover. For å redusere lydvolument, berør lett berøringsskjermen ved å føre fingeren din nedover.

Neste / forrige

Hvis lydavspilleren din er koblet til Parrot Zik 2.0 via Bluetooth® :

- For å gå tilbake til forrige nummer, berør berøringsskjermen ved å føre fingeren din bakover.
- For å gå til neste nummer, berør berøringsskjermen ved å føre fingeren din forover.

Pause / Avspill

For å sette musikken på Pause, ta av hodetelefonen eller trykk på berøringsskjermen. For å fortsette avspillingen, ta på hodetelefonen igjen eller trykk på berøringsskjermen på nytt.

Parrot Zik 2.0

Når applikasjonen Parrot Zik 2.0 er installert på smarttelefonen din, så opprett en konto på Parrot Cloud for å dra full nytte av funksjonene til Parrot Zik 2.0.

Du vil deretter kunne:

- Aktivere/deaktivere/innstille den aktive støykontrollen
- Bruke effekten Parrot Concert Hall som gjør det mulig for deg å simulere en musikkscene.
- Justere lydfrekvensene etter dine preferanser
- Laste ned forhåndsinnstillinger som er definert av vennene dine eller kjendiser og tilknytte dem til sanger, album eller sjangre.

Telefon

Motta et anrop

Et innkommende anrop angis med en ringetone.

- Hvis du ønsker å motta anropet, så berør berøringsskjermen.
- Hvis du ønsker å avvise anropet, så trykk på berøringsskjermen i to sekunder.

Merk : Hvis du ikke har på hodetelefonen eller hvis du tar den av når anropet kommer inn, vil anropet bli overført til telefonen din.

Foreta et anrop

For å foreta et anrop ved bruk av stemmegjenkjenning på telefonen din, trykk på den berøringsfølsomme styreplaten i 2 sekunder.

Bruk mens en samtale pågår

For å øke lydvolumet ved en samtale, berør lett berøringsskjermen ved å føre fingeren din oppover. For å redusere lydvolumet ved en samtale, berør lett berøringsskjermen ved å føre fingeren din nedover. Volumet bevares ved de følgende telefonsamtalene.

For å overføre en pågående samtale til telefonen din, ta av deg Parrot Zik 2.0.

For å legge på, trykk på berøringsskjermen.

Dobbelt anrop

Parrot Zik 2.0 gjør det mulig å administrere to anrop samtidig forutsatt at telefonen din har denne funksjonen.

- Trykk på berøringsskjermen for å akseptere det andre innkommende anropet. Det første anropet blir automatisk satt på vent.
- Trykk på berøringsskjermen i to sekunder for å avvise det andre innkommende anropet. Du kan også avvise dette anropet fra telefonen din.
- Før fingeren over berøringsskjermen forover eller bakover for å veksle mellom de to anropene.

Hvis det oppstår problemer

Omstart

Hvis det oppstår problemer, kan du starte Parrot Zik 2.0 på nytt ved å ta ut batteriet.

Oppdatering

Du kan gratis laste ned den siste oppdateringen av produktet på nettsiden vår www.parrot.com, under “Support”, og installere oppdateringen ved å koble Parrot Zik 2.0 til datamaskinen din via den medfølgende USB-kabelen /mikro-USB-kabelen. Disse oppdateringene gjør det mulig å forbedre kompatibiliteten til produktet.

For mer informasjon

For mer informasjon eller for å kontakte vår tekniske support, gå inn på vår nettside www.parrot.com under Support.

Generell informasjon

Advarsel om lydnivået ved lytting

- Langvarig lytting til musikk med høyt lydvolume kan forårsake hørselsskader. Det anbefales at man ikke bruker hodetelefonene på maksimalt volum, især ikke i lang tid.
- For å unngå å skade hørselen din, bør du skru ned lyden på musikkavspilleren før du kobler til hodetelefonen. Etter at du har satt på deg hodetelefonen, kan du gradvis øke volumet inntil du når et behagelig lydvolume. Lydnivået måles i desibel (dB). Hvis man utsettes for lydnivåer på 85 dB eller høyere, kan det medføre et tiltagende hørselstap. Vær oppmerksom på hvordan du bruker dem, hørselstap avhenger av lydintensiteten og varigheten. Jo høyere volum, jo kortere tid bør du utsettes for det. Jo lavere volum, jo lengre tid kan du utsettes for det.
- Vær ansvarlig: Vær oppmerksom på omgivelsene dine (akustikken) når du bruker hodetelefoner og hører på musikk eller radio.
- Unngå enhver farlig oppførsel som kan utsette deg selv eller andre (fotgjengere, motorsyklister, sjåfører, syklist) for fare eller som kan medføre materielle skader når du bruker hodetelefonen.
- Parrot informerer deg om at bruken av hodetelefoner med stereolyd er strengt forbudt ved bilkjøring. Parrot anbefaler likedan at du ikke hører på musikk eller radio med hodetelefonene når du sykler, kjører på sparkesykkel eller ethvert annet transportmiddel hvor bruk av hjelm ikke er obligatorisk. Parrot fraskriver seg ethvert ansvar dersom du velger å ignorere disse forsiktighetsreglene.

Informasjon om sikkerhet

- Må ikke demonteres, åpnes, kastes mot en forhindring, knuses, brettes eller deformeres, stikkes hull på eller rives i stykker.
- Man må ikke skifte batteriet, prøve å putte fremmedlegemer inn i batteriet,

legge det i vann eller andre væsker, utsette det for flammer eller kraftig varme, inklusiv sveiseapparater, eller legge det i mikrobølgeovn.

- Batteriet må kun brukes med ladesystemet som er spesifisert av produsenten.
- Batteriet må ikke kortsluttes ved hjelp av metallgjenstander eller ledere, de to klemmene på batteriet må ikke forbindes samtidig
- Batteriet må kun erstattes med et annet batteri av samme type og med de samme karakteristikkene. Bruken av et ikke-konformt batteri kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.
- Kast det brukte batteriet raskt i henhold til produsentens / forhandlerens instruksjoner.
- Feilaktig bruk av batteriet kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer.
- Barn må overvåkes når de bruker batteriet.

Garanti

Parrots produkter er garantert med hensyn til deler og arbeid i ett (1) år fra innkjøpsdato, bortsett fra dersom produktet er endret. Kjøpsbevis (med angivelse av innkjøpsdato og produktets serienummer) må forelegges forhandler eller Parrot direkte. Garantien dekker ikke oppdatering av programvare som er lastet inn i Parrots produkter med *Bluetooth®*-mobiltelefoner med sikte på kompatibilitet eller gjenoppretting av data. Garantien dekker heller ikke utvendige skader på produktet ved normal bruk, skader grunnet ulykke, unormal eller uautorisert bruk eller bruk av produkter som ikke stammer fra Parrot. Parrot er ikke ansvarlig for lagring eller tap/ødeleggelse av data under transport eller reparasjon. Hvis det viser seg at det innsendte produktet ikke er defekt, vil det bli returnert til avsenderen, og utgiftene forbundet med behandling, kontroll og transport vil bli fakturert vedkommende.

Korrekt avhending av dette produkt

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den

ikke skal kastes sammen med ordinært husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulige skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Endringer

Forklaringene og spesifikasjonene i denne veiledningen gis kun i informasjonsøyemed og kan endres uten forvarsel. De anses for å være korrekte på trykketidspunktet. Ved utarbeidelsen av denne veiledningen har vi gått svært omhyggelig frem for å gi deg nøyaktig informasjon. Men Parrot kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle følger som oppstår ved feil eller utelatelser i veiledningen, eller for skader eller tap av data som direkte eller indirekte skyldes bruken av informasjonene i håndboken. Parrot forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktets utforming eller innholdet i brukerveiledningen uten forbehold og uten forpliktelse til å informere brukerne. I rammen av vårt kontinuerlige arbeid med å oppgradere og forbedre våre produkter kan det være at produktet du kjøpte er noe forskjellig fra modellen som er beskrevet i denne veiledningen. Er dette tilfelle, kan en oppdatert versjon av denne veiledningen være tilgjengelig i elektronisk format på Parrots webområde på www.parrot.com.

Declaration of Conformity

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under their sole responsibility that the product described in this user guide complies with technical standards EN300328, EN301489-1, IEC60065 following the provision of the Radio Equipment, Telecommunication Equipment directive (1999/5/EC R&TTE), and of the General Safety directive (2004/108/CE).

<http://www.parrot.com/ce/?zik-2>

Bruksanvisning

Första gången du använder apparaten	p.29
Musik	p.31
Parrot Zik 2.0	p.32
Telefoni	p.33
Om det uppstår problem	p.35
Allmänna uppgifter	p.36

Första gången du använder apparaten

Batteri

Installera batteriet genom att lyfta på den vänstra hörlurens magnetförsedda skal och sätt i batteriet i det avsedda facket.

Innan du använder Parrot Zik 2.0 första gången måste den fulladdas. Gör så här: Anslut Parrot Zik 2.0 till en dator med USB-/Micro USB-kabeln. Knappen  lyser med rött sken för att ange att apparaten laddas. Knappen  lyser med vitt sken när apparaten är fulladdad.

Sätta på/stänga av Parrot Zik 2.0

Tryck på knappen  för att sätta på/stänga av produkten.

Du kan programmera automatisk avstängning av Parrot Zik 2.0 genom att välja efter hur lång tids inaktivitet som den ska stängas av automatiskt. För att göra det öppnar du appen Parrot Zik 2.0 och väljer Anslutningar > Automatisk avstängning. Detta alternativ är avaktiverat som standard.

Obs! Parrot Zik 2.0 stängs inte av automatiskt under laddning eller medan den används. Se även till att sensorn på höger hörlur inte är i kontakt med något föremål.

Sätta på sig hörlurarna

Justera huvudbandet utan att ta i för hårt så att själva hörlurarna sitter rätt i förhållande till öronen och sätt sedan på dig lurarna på rätt håll med avseende på vänster (L) och höger (R) hörlur. Bokstäverna står på huvudbandet.

Ladda ner Parrot Zik 2.0-appen

Besök App StoreSM eller AndroidTM Market och ladda ner gratisappen Parrot Zik 2.0.

Bluetooth®-anslutning

Innan du kan använda Parrot Zik 2.0 med din telefon eller Bluetooth®-ljudspelare måste du parkoppla de två apparaterna. När de två apparaterna har upptäckt varandra behöver du inte genomföra den här processen på nytt.

1. Starta en sökning efter Bluetooth®-utrustning från telefonen eller Bluetooth®-ljudspelaren.
2. Välj «Parrot Zik 2.0».
3. Knappa in 0000 på telefonen om du blir ombedd att göra det. Beroende på vilken telefonmodell du har kan det hända att du inte behöver ange någon PIN-kod.

När telefonen har parkopplats med Parrot Zik 2.0 sker anslutningen mellan de två apparaterna automatiskt när du sätter på Parrot Zik 2.0. Du kan inte ansluta flera apparater samtidigt till Parrot Zik 2.0.

Obs! Du kan aktivera/inaktivera automatisk anslutning via Bluetooth® från din smarttelefon till Parrot Zik 2.0. För att göra det öppnar du appen Parrot Zik 2.0 och väljer Anslutningar > Automatisk Bluetooth®-anslutning.

Musik

Obs: Pekkontrollpanelen sitter på den högra hörluren.

Ansluta Parrot Zik 2.0 till ljudkällan

Anslut den medföljande jackkabeln till den högra hörluren på Parrot Zik 2.0 och anslut den andra änden till ljudspelaren. Om telefonen eller *Bluetooth*®-ljudspelaren har stöd för profilen *Bluetooth*® A2DP kan du också skicka musik via *Bluetooth*® till Parrot Zik 2.0. Det gör du genom att ansluta apparaten till ljudspelaren och sedan starta uppspelningen av en låt.

Volym

Höj ljudvolymen genom att röra vid pekkontrollpanelen och föra fingret uppåt. Sänk ljudvolymen genom att röra vid pekkontrollpanelen och föra fingret nedåt.

Nästa/föregående

Om ljudspelaren är ansluten till Parrot Zik 2.0 via *Bluetooth*®:

- Rör vid pekkontrollpanelen och för fingret bakåt för att gå tillbaka till föregående låt.
- Rör vid pekkontrollpanelen och för fingret framåt för att gå vidare till nästa låt.

Paus/Play

Ta av dig hörlurarna eller tryck på pekkontrollpanelen när du vill pausa musiken. Sätt på dig hörlurarna igen eller tryck en gång till på pekkontrollpanelen när du vill starta musiken på nytt.

Parrot Zik 2.0

Skapa ett konto på Parrot Cloud när du har installerat appen Parrot Zik 2.0 på din smarttelefon för att utnyttja alla funktionerna för Parrot Zik 2.0.

Då kan du:

- aktivera/inaktivera/ställa in aktiv bruskontroll
- använda ljudeffekten Parrot Concert Hall för att få en konsertsalseffekt
- justera ljudfrekvenser som du vill ha dem
- hämta fördefinierade inställningar från dina vänner eller kändisar och associera dem med låtar, album eller genrer.

Telefoni

Ta emot ett samtal

När apparaten tar emot ett samtal hörs en ringsignal.

- Rör vid pekkontrollpanelen om du vill ta emot samtalet.
- Tryck på pekkontrollpanelen i två sekunder om du vill avvisa samtalet.

Obs: Om du inte har på dig hörlurarna eller om du tar dem av dig när samtalet inkommer överförs det till telefonen.

Ringa ett samtal

Tryck i 2 sekunder på pekkontrollpanelen när du vill ringa ett samtal med röstigenkänning på telefonen.

Använda apparaten under ett samtal

Höj ljudvolymen under ett samtal genom att röra vid pekkontrollpanelen och föra fingret uppåt. Sänk ljudvolymen under ett samtal genom att röra vid pekkontrollpanelen och föra fingret nedåt. Volyminställningen sparas för kommande samtal.

Ta av dig Parrot Zik 2.0-hörlurarna om du vill överföra ett pågående samtal till telefonen.

Tryck på pekkontrollskärmen för att avsluta samtalet.

Två samtidiga samtal

Med Parrot Zik 2.0 kan du ta emot två samtal samtidigt under förutsättning att telefonen har den funktionen.

- Tryck på pekkontrollpanelen för att ta emot det andra inkommande samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.
- Tryck i 2 sekunder på pekkontrollpanelen för att avvisa det andra inkommande samtalet. Du kan också avvisa samtalet från telefonen.
- Slep fingret sidledes på pekkontrollpanelen, framåt eller bakåt, för att växla mellan samtalen.

Om det uppstår problem

Starta om hörlurarna

Om det uppstår problem kan du starta om Parrot Zik 2.0 genom att ta ur batteriet.

Uppdatera

Ladda ner den senaste uppdateringen för din produkt gratis från vår sajt www.parrot.com, under «Support», och installera uppdateringen genom att ansluta Parrot Zik 2.0 till datorn via den medföljande USB-/Micro USB-kabeln. Genom att installera uppdateringarna ser du till att produktens kompatibilitet förbättras.

Mer information

Besök sajten www.parrot.com och avsnittet Support om du vill veta mer eller kontakta vår tekniska support.

Allmänna uppgifter

Varning om ljudnivåer vid lyssning

- Om du lyssnar på musik länge på hög volym kan det leda till hörselproblem. Vi rekommenderar dig att inte använda de här hörlurarna på högsta volym, särskilt inte under en längre period.
- Tänk på att sänka volymen på musikspelaren innan du ansluter hörlurarna för att skydda din hörsel. När du har satt på dig hörlurarna ska du höja volymen stegvis till en behaglig ljudnivå. Ljudnivåer mäts i decibel (dB). Om du utsätter dig för ljudnivåer på 85 dB eller över kan det leda till gradvis försämrad hörsel. Försämrad hörsel är en följd av långvarigt höga ljudnivåer, så var uppmärksam på volymen. Ju högre volym, desto kortare tid kan du lyssna och tvärtom.
- Var ansvarsfull: Ta hänsyn till den omgivande ljudmiljön när du använder hörlurarna för att lyssna på musik eller radio.
- När du använder hörlurarna ska du undvika alla former av farligt beteende som skulle kunna leda till olyckor för dig själv eller andra (fotgängare, motorcyklister, cyklist) eller ge upphov till materiella skador.
- Parrot upplyser dig om att det är förbjudet att använda stereohörlurar när du kör bil. Parrot rekommenderar även att du inte lyssnar på musik eller radio med hörlurarna när du använder cykel, sparkcykel eller andra transportmedel som det inte är obligatoriskt att bära hjälm för. Parrot fransäger sig allt ansvar om du väljer att ignorera dessa försiktighetsåtgärder.

Säkerhetsinformation

- Hörlurarna får inte monteras isär, öppnas, kastas mot ett föremål, krossas, vikas, deformeras, punkteras eller slitas sönder.
- Du får inte justera batteriet, försöka föra in främmande föremål i batteriet, sänka ned det i vatten eller andra vätskor, utsätta det för eld eller andra värmekällor, inklusive lödkolvar, eller lägga in det i mikrovågsugn.

- Använd endast batteriet tillsammans med tillverkarens specifika laddningssystem.
- Kortslut inte batteriet med hjälp av elektriska föremål eller ledare, och sammankoppla inte batteriets båda poler.
- Batteriet ska endast ersättas med ett annat batteri av samma typ och med samma egenskaper. Om du använder ett batteri som inte uppfyller dessa kriterier kan det medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.
- Släng det förbrukade batteriet snabbt i enlighet med tillverkarens/återförsäljarens anvisningar.
- Felaktig användning av batteriet kan medföra risker för brand, explosion eller andra faror.
- Håll uppsikt över barn som använder batteriet.

Garanti

För Parrot-produkterna lämnas en 1 års garanti på delar och arbete räknat från inköpsdagen - utom om produkten ändrats - mot överlämnande av ett inköpsbevis (med datum, inköpsställe och produktens serienummer) till återförsäljaren eller direkt till Parrot. Garantin täcker inte uppdatering av programvarorna som finns i Parrot-produkterna med *Bluetooth®* -mobiler i syfte att skapa kompatibilitet, hämtning av data, yttre skador på produkten som uppstått vid normal användning av produkten, alla skador som uppstått genom olyckor, onormal eller otillåten användning, eller icke-Parrot produkter. Parrot är inte ansvarig för lagring av, förlust av eller skada i data under transport eller reparation. Alla produkter som visar sig vara icke-defekta returneras till avsändaren och utgifterna för behandling, kontroll och transport debiteras kunden.

Ändringar

Förklaringarna och specifikationerna i denna instruktionsbok ges endast i informationssyfte och kan ändras utan förvarning. De bedöms vara korrekta vid tidpunkten för tryckning. Denna instruktionsbok har tagits fram med stor omsorg, för att ge dig

en noggrann information. Parrot kan emellertid inte hållas ansvarigt för konsekvenser som är resultatet av fel eller underlåtelser i instruktionsboken, eller för skada eller oavsiktlig förlust av data som en direkt eller indirekt följd av användning av information i den. Parrot förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra produktens design eller instruktionsboken utan begränsningar och utan skyldighet att meddela användarna därom. Eftersom vi hela tiden förbättrar våra produkter, kan det hända att produkten som du har köpt skiljer sig en aning från den modell som beskrivs i denna manual. I så fall kan en senare version av instruktionsboken vara tillgänglig i elektroniskt format på Parrots webbplats www.parrot.com.

Declaration of Conformity

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under their sole responsibility that the product described in this user guide complies with technical standards EN300328, EN301489-1, IEC60065 following the provision of the Radio Equipment, Telecommunication Equipment directive (1999/5/EC R&TTE), and of the General Safety directive (2004/108/CE).

<http://www.parrot.com/ce/?zik-2>

Brugervejledning

Første ibrugtagning	p.40
Musik	p.42
Parrot Zik 2.0	p.43
Telefon	p.44
Fejlfinding	p.46
Generelle oplysninger	p.47

Første ibrugtagning

Batteri

For at sætte batteriet i, skal du løfte den magnetiske skal på venstre øreklap op og sætte batteriet ind i rummet, der er forudset til det.

Inden første ibrugtagning skal Parrot Zik 2.0 være ladet helt op. For at gøre dette skal du forbinde Parrot Zik 2.0 med din PC ved hjælp af USB / mini-USB kablet. Tasten  lyser rødt for at angive, at opladningen er i gang. Når opladningen er slut, blinker tasten  hvidt.

Tænding / slukning af Parrot Zik 2.0

Tryk på  tasten for at tænde / slukke for produktet.

Du kan programmere automatisk stop af Parrot Zik 2.0 ved at vælge inaktivitetsvarighed, hvorefter der slukkes automatisk. Til dette formål skal du åbne applikationen Parrot Zik 2.0 og vælge Indstillinger > Automatisk stop. Denne valgmulighed er deaktiveret som standard.

Bemærk: For at Parrot Zik 2.0 slukkes automatisk må den ikke være til opladning eller i brug. Sørg også for, at sensoren på høretelefonen ikke er i kontakt med en genstand.

Justering af høretelefonerne

Juster bøjlen uden at forcere, således at øreklapperne sidder godt over ørerne, og sæt dernæst høretelefonerne på ved hjælp af bogstaverne, som skelner mellem venstre (L) øreklap og højre (R) øreklap. Disse bogstaver sidder på bøjlen.

Bemærk: Sættets touch-panel sidder på højre høretelefon.

Downloading af Parrot Zik 2.0 applikationen

Gå ind på App StoreSM eller AndroidTM Market og download Parrot Zik 2.0 applikationen.

Bluetooth® tilslutning

Før du bruger Parrot Zik 2.0 sammen med din *Bluetooth®* telefon eller musikafspiller, skal du parre (forbinde) de to enheder. Når de to enheder har registreret hinanden, er det ikke længere nødvendigt at udføre denne handling.

1. På din *Bluetooth®* telefon eller musikafspiller, start en søgning efter perifere *Bluetooth®* enheder.
2. Vælg «Parrot Zik 2.0».
3. Indtast «0000» på din telefon eller musikafspiller, hvis den beder dig om det. Afhængig af din telefonmodel vil du muligvis ikke blive bedt om at indtaste PIN-kode..

Når din telefon er parret med Parrot Zik 2.0, vil forbindelsen automatisk blive oprettet mellem de to enheder, hver gang du tænder Parrot Zik 2.0. Det er ikke muligt at forbinde flere enheder samtidigt med Parrot Zik 2.0.

Bemærk: Du kan aktivere/deaktivere den automatiske tilslutning af din smartphone via Bluetooth® til Parrot Zik 2.0. Til dette formål skal du åbne applikationen Parrot Zik 2.0 og vælge Indstillinger > Automatisk tilslutning via Bluetooth®.

Musik

Bemærk: Sættets touch-panel sidder på højre høretelefon.

Forbind Parrot Zik 2.0 med lydquellen

Forbind det medfølgende jack/jack kabel med højre høretelefon på Parrot Zik 2.0 og forbind den anden ende med din musikafspiller. Hvis din *Bluetooth*® telefon / musikafspiller understøtter *Bluetooth*® A2DP-profilen, kan du ligeledes sende musikken via *Bluetooth*® til din Parrot Zik 2.0. Det gør du ved at forbinde din enhed med musikafspilleren og dernæst starte afspilningen af et sangnummer.

Lydstyrke

Glid fingeren opad på touch-panelet for at øge lydstyrken. Glid fingeren nedad på touch-panelet for at mindske lydstyrken.

Næste / forrige

Hvis din musikafspiller er forbundet med Parrot Zik 2.0 via *Bluetooth*®:

- Glid fingeren bagud på touch-panelet for at vende tilbage til det forrige sangnummer.
- Glid fingeren fremad på touch-panelet for at gå videre til det næste sangnummer.

Pause / Play

Tag høretelefonerne af eller tryk på touch-panelet for at sætte musikken på Pause. Tag høretelefonerne på eller tryk på touch-panelet igen for at genstarte afspilningen.

Parrot Zik 2.0

Når applikationen Parrot Zik 2.0 er installeret på din smartphone, oprettes en konto på Parrot Cloud, så du fuldt kan udnytte alle funktionerne for Parrot Zik 2.0.

Du kan efterfølgende:

- Aktivere/deaktivere/programmere parametre for en aktiv kontrol af støj.
- Bruge Parrot Concert Hall-effekten, så du kan høre musikken foran dig som under en koncert.
- Indstille lydfrekvensen efter eget valg.
- Downloade forudindstillede reguleringer, som dine venner eller kendte personer har defineret og tilknyttet dem til musikstykker, albummer eller genrer.

Telefon

Modtagelse af et opkald

Et indgående opkald angives ved en ringetone.

- Hvis du ønsker at acceptere dette opkald, skal du røre ved touch-panelet.
- Hvis du ønsker at afvise dette opkald, skal du trykke på touch-panelet i 2 sekunder.

Bemærk: Hvis du ikke bruger høretelefonerne eller hvis du tager høretelefonerne af, når opringningen sker, stilles opkaldet om til din telefon.

Foretag et opkald

For at foretage et opkald vha. din telefons stemmegenkendelsesfunktion skal du trykke på touch-panelet i 2 sekunder.

Brug under et opkald

Glid fingeren opad på touch-panelet for at øge lydstyrken under en samtale. Glid fingeren nedad på touch-panelet for at mindske lydstyrken under en samtale. Lydstyrken gemmes til de efterfølgende samtaler.

Tag Parrot Zik 2.0 af for at stille en samtale om til din telefon under en samtale.

Tryk på touch-panelet for at lægge på.

Dobbelt opkald

Parrot Zik 2.0 giver dig mulighed for at styre to opkald samtidigt på betingelse af, at din telefon har denne funktion.

- Tryk på touch-panelet for at acceptere det andet opkald. Det første opkald stilles automatisk i venteposition.
- Tryk på touch-panelet i 2 sekunder for at afvise det andet opkald. Du kan også afvise dette opkald fra din telefon.
- Glid din finger fremad eller tilbage på touch-panelet for at skifte mellem de to samtaler.

Fejlfinding

Genopstart

Hvis der opstår et problem, kan du genstarte Parrot Zik 2.0 ved at tage batteriet ud.

Opdatering

Du kan hente den sidste nye opdatering gratis på vores websted www.parrot.com under rubrikken "Support " og installere opdateringen ved at forbinde Parrot Zik 2.0 med din computer via det medfølgende USB / mini-USB kabel. Disse opdateringer gør det muligt at forbedre produktets kompatibilitet.

For yderligere informationer.

For at indhente yderligere oplysninger eller kontakte teknisk support, gå ind på vores websted www.parrot.com, rubrik Support.

Generelle oplysninger

Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke

- Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke, især i længere tid.
- Du skal sænke din musikafspillers lydstyrke, før du tilslutter høretelefonerne for at undgå høreskader. Når du har taget høretelefonerne på, kan du øge lydstyrken gradvist, indtil du har en behagelig lydstyrke. Lydstyrken måles i decibel (dB). Enhver udsættelse for en lydstyrke på 85 dB eller derover kan medføre gradvist tab af hørelsen. Under brug skal du være opmærksom på, at et tab af hørelsen afhænger af lydstyrken over tid. Jo højere lydstyrken er, desto kortere tid vil du kunne tåle at udsætte dig for den. Jo svagere lydstyrken er, desto længere tid vil du kunne tåle at udsætte dig for den.
- Vær ansvarlig: Vær opmærksom på dine (akustiske) omgivelser, når du bærer dine høretelefoner og lytter til musik eller radio.
- Når du bærer høretelefonerne, skal du undgå en farlig adfærd, som kan være årsag til en ulykke for dig selv eller andre (fodgænger, motorcyklist, bilist, cyklist) eller forårsage materielle skader.
- Parrot påmind dig om, at det er strengt forbudt at bære høretelefoner, når du kører i bil. Parrot råder dig ligeledes til at lade være med at lytte til musik eller radio med dine høretelefoner, når du cykler, løber på løbehjul eller bruger ethvert andet befordringsmiddel, for hvilket det ikke er obligatorisk at bære hjelm. Parrot frasiger sig ethvert ansvar, hvis du vælger at tilsidesætte disse advarsler.

Sikkerhedsoplysninger

- Dette produkt må ikke adskilles, åbnes, kastes mod en forhindring, presses sammen, foldes eller deformeres, gennemhulles eller rives i stykker.
- Foretag ikke ændringer på batteriet, før ikke genstande ind i batteriet, dyp det ikke ned i eller lad det ikke blive overstænket med vand eller andre væsker,

udsæt det ikke for ild eller overdreven varme, inklusiv svejsejern, eller læg det ikke ind i en mikrobølgeovn.

- Batteriet må kun bruges sammen det specificerede opladningssystem af fabrikanten.
- Kortslut ikke batteriet ved hjælp af metalgenstande eller ledere, forbind ikke batteriets to klemmer med hinanden.
- Batteriet må kun udskiftes med et andet batteri af samme type og med samme egenskaber. Brug af et ikke overensstemmende batteri kan medføre en risiko for ildebrand, eksplosion, lækage eller andre farer.
- Kast hurtigt det brugte batteri bort i henhold til fabrikantens / leverandørens anvisninger.
- En forkert brug af batteriet kan medføre en risiko for ildebrand, eksplosion, lækage eller andre farer.
- Hvis batteriet bruges af børn, skal de være under opsyn

Garanti

Parrot produkterne er dækket af en 1-års garanti fra købsdatoen, hvad angår reservedele og reparation, med mindre produktet er blevet ændret, og ved præsentation af et bevis for køb (dato og sted for køb samt produktets serienummer) hos forhandleren eller direkte hos Parrot. Garantien dækker ikke opdatering af software indbefattet i Parrot produkter med *Bluetooth®* mobiltelefoner beregnet til regnskabsføring, indhentning af data, udvendig beskadigelse af produktet på grund af normal brug af produktet, enhver beskadigelse forårsaget af et uheld, en unormal brug eller en ikke autoriseret brug af produktet, et ikke Parrot produkt. Parrot er ikke ansvarlig for opbevaring, tab eller beskadigelse af data under transport eller reparation. Et produkt, der viser sig ikke at være fejlbæftet, vil blive returneret til afsenderen, som vil få tilsendt en regning for udgifter til behandling, kontrol og transport.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk udstyr)

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af

elektrisk og elektro-nisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ændringer

Forklaringerne og specifikationerne i denne guide er kun vejledende og kan blive ændret uden forudgående varsel. De anses for at være korrekte på det tidspunkt, hvor de bliver trykt. Denne guide er blevet udarbejdet med største omhu i den hensigt at give dig den mest nøjagtige information. Parrot kan dog ikke drages til ansvar for konsekvenserne af fejl eller udeladelser i denne guide, eller for beskadigelser eller utilsigtet tab af data, som direkte eller indirekte er et resultat af brugen af informationen heri. Parrot forbeholder sig ret til at ændre eller forbedre produktets design eller brugervejledningen uden nogen form for begrænsning og uden forpligtigelse til at underrette brugerne herom. Da vi konstant bestræber os på at opgradere og forbedre vores produkter, kan det produkt, du har købt, være lidt forskellig fra den model, der er beskrevet i denne guide. Hvis det er tilfældet, kan der fås en senere udgave af denne guide i elektronisk format på Parrots website www.parrot.com.

Declaration of Conformity

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under their sole responsibility that the product described in this user guide complies with technical standards EN300328, EN301489-1, IEC60065 following the provision of the Radio Equipment, Telecommunication Equipment directive (1999/5/EC R&TTE), and of the General Safety directive (2004/108/CE).

<http://www.parrot.com/ce/?zik-2>

Kullanım talimatları

İlk kullanım	p.51
Müzik	p.53
Parrot Zik 2.0	p.54
Telefon	p.55
Sorun olması durumunda	p.57
Genel bilgiler	p.58

İlk kullanım

Pil

Pili takmak için, sol kulaklığın manyetik kısmını kaldırın ve bu iş için ayrılmış bölüme pili yerleştirin.

İlk kullanımdan önce, Parrot Zik 2.0 tamamen şarj edilmelidir. Bunun için, USB kablosu / mikro USB kullanarak, Parrot Zik 2.0'ı PC'nize bağlayın. Şarjın devam etmekte olduğunu göstermek için  düğmesi kırmızı yanar. Şarj bittikten sonra,  düğmesi beyaz olarak yanıp söner.

Parrot Zik 2.0'in açılması / kapatılması

Ürünü açmak / kapatmak için  tuşuna basın.

Otomatik olarak kapanmasını istediğiniz etkinlik dışı süreyi seçerek Parrot Zik 2.0'ın otomatik olarak durmasını ayarlayabilirsiniz. Bunun için, Parrot Zik 2.0 uygulamasını açın ve Ayarlar > Otomatik durdurma seçeneğini seçin. Bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır.

Not: Parrot Zik 2.0'ın otomatik olarak kapanması için, şarjda veya kullanımda olmaması gerekir. Ayrıca, sağ kulaklık sensörüne temas eden bir nesne olmadığından emin olun.

Kulaklığın takılması

Kafa bandını, kulaklık kulaklarınıza rahat oturacak şekilde ayarlayın, sonra sol kulaklığı (L) sağ kulaklıktan (R) ayıran harflerin yardımıyla kulaklığı takın. Bu harfler kafa bandının üzerinde bulunur.

Not : Dokunmatik kumanda paneli sağ kulaklık üzerinde yer alır.

Parrot Zik 2.0 uygulamasının indirilmesi

App StoreSM veya AndroidTM Market'e bağlanarak Parrot Zik 2.0 uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

Bluetooth® bağlantısı

Parrot Zik 2.0'i telefonunuzla veya Bluetooth® ses çalarınızla kullanmadan önce, iki cihazı eşleştirmeniz gerekir. Artık iki cihaz ortak olarak tespit edileceğinden, bu işlemi yeniden yapmaya gerek kalmayacaktır.

1. Telefonunuz veya Bluetooth® ses çalarınız ile bir Bluetooth® araması yapın.
2. « Parrot Zik 2.0 »'i seçin.
3. Sizi davet ettiğinde, telefonunuza veya ses çalarınıza « 0000 » girin. Telefonunuzun modeline bağlı olarak, hiçbir PN kodu sorulmayabilir.

Telefonunuz Parrot Zik 2.0 ile eşleştirildikten sonra, 2 cihaz arasındaki bağlantı Parrot Zik 2.0 her açıldığında otomatik olarak gerçekleşecektir. Parrot Zik 2.0'e aynı anda birkaç cihaz bağlanamaz.

Not: Parrot Zik 2.0 bulunan akıllı telefonunuzun Bluetooth®'u ile otomatik bağlantıyı etkinleştirebilir veya iptal edebilirsiniz. Bunun için, Parrot Zik 2.0 uygulamasını açın ve Ayarlar > Bluetooth® Otomatik bağlantısı seçeneğini seçin.

Müzik

Not : Dokunmatik kumanda paneli sağ kulaklık üzerinde yer alır.

Parrot Zik 2.0'i ses kaynağına bağlayın

Birlikte verilen jak kablosunu/jakı, Parrot Zik 2.0'in sağ kulaklığına ve diğer ucu ses çalarınıza bağlayın. Telefonunuz / *Bluetooth®* ses çalarınız *Bluetooth®* A2DP profilini destekliyorsa, Parrot Zik 2.0 üzerindeki *Bluetooth®* vasıtasıyla da müzik gönderebilirsiniz. Bunun için cihazınızı ses okuyucuya bağlayın, sonra bir parçayı çalın.

Volume

Ses seviyesini açmak için, dokunmatik kumanda paneline dokunarak parmağınızı yukarıya doğru götürün. Ses seviyesini kırmak için, dokunmatik kumanda paneline dokunarak parmağınızı aşağıya doğru götürün.

Next / previous

Ses çalarınız Parrot Zik 2.0'e *Bluetooth®* üzerinden bağlanmışsa:

- Önceki parçaya gitmek için, dokunmatik kumanda paneline dokunarak parmağınızı geriye doğru götürün.
- Sonraki parçaya gitmek için, dokunmatik kumanda paneline dokunarak parmağınızı ileriye doğru götürün.

Pause / Play

Müziğinizi Pause durumuna getirmek için, kulaklığı çıkartın veya dokunmatik kumanda paneline basın. Çalmaya devam etmek için, kulaklığı yeniden takın veya dokunmatik kumanda paneline tekrar basın.

Parrot Zik 2.0

Akıllı telefonunuza Parrot Zik 2.0 yükledikten sonra, Parrot Zik 2.0'nin tüm özelliklerinden yararlanabilmek için Parrot Cloud'da bir hesap açın.

Daha sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Gürültünün etkin kontrolünü etkinleştirmek / devre dışı bırakmak / ayarlamak;
- Müzikal bir sahne deneyimi yaşatan Parrot Concert Hall ses efektini kullanmak;
- Ses frekanslarını tercihlerinize göre ayarlamak;
- Arkadaşlarınız veya ünlüler tarafından belirlenen ön ayarları yüklemek ve bunları parçalar, albümler veya müzik tarzları ile ilişkilendirmek.

Telefon

Çağrı kabul etme

Gelen çağrı biz zil sesiyle bildirilir.

- Bu çağrıyı kabul etmek isterseniz, dokunmatik kumanda paneline dokununuz.
- Bu çağrıyı kabul etmek istemezseniz, dokunmatik kumanda paneline 2 saniye basınız.

Not : Kulaklık takmıyorsanız veya gelen arama sırasında kulaklığı çıkartırsanız, arama telefonunuza aktarılır.

Arama yapma

Telefonunuzun ses tanıma özelliğini kullanarak arama yapmak için dokunmatik kumanda paneline 2 saniye süreyle basınız.

Bir arama sırasında kullanma

Bir görüşme sırasında ses seviyesini yükseltmek için, dokunmatik kumanda paneline dokunarak parmağınızı yukarıya doğru götürünüz. Bir görüşme sırasında ses seviyesini azaltmak için, dokunmatik kumanda paneline dokunarak parmağınızı aşağıya doğru götürünüz. Ses seviyesi daha sonraki görüşmelerde kullanılmak üzere kaydedilir.

Devam eden bir görüşmeyi telefonunuza aktarmak için, Parrot Zik 2.0'i çıkartınız.

Aramayı bitirmek için, dokunmatik kumanda paneline basınız.

Çift arama

Telefonunuzda bu fonksiyonun bulunması kaydıyla, Parrot Zik 2.0 aynı anda iki aramayı idare etmenize olanak sağlar.

- Gelen ikinci aramayı kabul etmek için dokunmatik kumanda paneline basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- Gelen ikinci aramayı reddetmek için dokunmatik kumanda paneline 2 saniye basın. Bu aramayı telefonunuzdan da reddedebilirsiniz.
- Bir aramadan diğerine geçmek için dokunmatik kumanda panelinde öne veya arkaya doğru dokunun.

Sorun olması durumunda

Yeniden başlatma

Problem olması durumunda, pilini çıkartarak Parrot Zik 2.0'i yeniden başlatabilirsiniz.

Güncelleme

Ürününüzün güncellemesini www.parrot.com adresindeki web sitemizdeki “Destek” bölümünden ücretsiz indirebilir ve Parrot Zik 2.0'i, birlikte verilen USB kablosu / mikro USB vasıtasıyla bilgisayarınıza bağlayarak güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Bu güncelleme işlemleri ürünün uyumluluğunu arttırmanızı sağlayacaktır.

Daha fazla bilgi için

Daha fazla bilgi veya teknik destek birimimizle iletişime geçmek için, web www.parrot.com adresindeki web sitemizdeki Destek bölümü ile temasa geçin.

Genel bilgiler

Dinleme ses seviyesi ile ilgili uyarı

- Uzun süre yüksek sesle müzik dinlemek duyma problemlerine yol açabilir. Bu kulaklığı maksimum sesle, özellikle de uzun süre boyunca dinlememenizi tavsiye ederiz.
- İşitme duyunuza zarar vermemek için, kulaklığınızı takmadan önce lütfen müzik çalarınızın sesini kısın. Kulaklığı kulaklarınıza yerleştirdikten sonra, hoş bir dinleme seviyesine erişene kadar sesi kademeli olarak arttırın. Ses seviyeleri desibel olarak ölçülür (dB). 85 dB veya üzerindeki eşit sese maruz kalmak kademeli işitme kaybına neden olabilir. Kullanımınızı gözlemleyin, işitme kaybı uzun süreli yoğun ses seviyesine bağlıdır. Ses ne kadar yüksek olursa, maruz kalma kapasiteniz o kadar kısa sürer. Ses ne kadar düşük olursa, maruz kalma kapasiteniz o kadar uzun sürer.
- Sağduyulu olun : kulaklığı taktığınızda ve müzik veya radyo dinlerken çevrenize (sesli) dikkat edin.
- Kulaklığınız takılıyken, kendinize veya başka bir kişiye (yaya, motorcu, sürücü, bisikletçi) kaza yaptırarak veya herhangi bir mala zarar verebilecek tehlikeli davranışlardan kaçınin.
- Parrot, otomobil kullanırken stereo ses kulaklığının kullanımının kesinlikle yasak olduğunu size hatırlatır. Ayrıca Parrot, bisiklet, scooter veya koruyucu kask kullanmanın zorunlu olmadığı herhangi bir ulaşım aracı kullanırken, kulaklığınızla müzik veya radyo dinlememenizi tavsiye eder. Bu uyarılara uymamanız durumunda, Parrot hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Güvenlik bilgileri

- Tam güçte, müzik çaların uzun süre dinlenmesi kullanıcının kulaklarına zarar verebilir.
- Asla demonte etmeyin, açmayın, bir engele fırlatmayın, ezmeyin, katlamayın veya deforme etmeyin, delmeyin veya parçalara ayırmayın.
- Pili modifiye etmeyin, bilin içine yabancı maddeler sokmaya çalışmayın, suya veya

başka sıvılara daldırmayın veya maruz bırakmayın, lehim aleti de dahil ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın ya da mikrodalga fırın içine koymayın.

- Pili sadece üreticinin belirttiği şarj sistemi ile kullanın.
- Pile metal objelerle veya iletkenlerle kısa devre yaptırmayın, pilin iki ucunu aynı anda bağlamayın
- Pili sadece aynı tip olduğu onaylanmış ve aynı özelliklere sahip olan başka bir pil ile değiştirin. Uygun olmayan bir pilin kullanılması yangın, patlama, sızıntı veya başka tehlikeler doğurabilir.
- Biten pili vakit kaybetmeden üreticinin / satıcının talimatlarına uygun şekilde atın.
- Pilin uygun olmayan kullanımı yangın ve patlama riskine veya başka tehlikelere neden olabilir.
- Pil çocuklar tarafından kullanıldığında, bu büyüklerin gözetimi altında yapılmalıdır.

Garanti

Parrot ürünlerinin, ürüne tadilat yapılmış olması durumu hariç, bayinize veya doğrudan Parrot'a bir satın alma belgesi ibraz edilmek suretiyle (satın alma tarihi ve yeri, ürünün seri nosu) satın alma tarihinden itibaren 1

yıllık bir parça ve işçilik garantisi vardır. Garanti, Parrot ürünlerine dâhil olan yazılımların uyumluluk amacıyla Bluetooth® cep telefonları yardımıyla güncelleştirilmesi, verilerin kurtarılması, ürünün normal kullanımından kaynaklanan dış yıpranmasını, kaza ya da ürünün anormal veya izinsiz kullanımı sonucunda oluşan veya

Parrot ürünü olmayan bir üründen dolayı meydana gelen herhangi bir zararı kapsamamaktadır Parrot, verilerin depolanmasıyla veya nakliye ya da onarım sırasında verilerde oluşabilecek kayıp veya zararlar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Arızalı olmadığı belirlenen her tür ürün göndericiye geri yollanacaktır ve işlem, kontrol ve nakliye masrafları kendisine fatura edilecektir.

Değişiklikler

Bu kılavuzdaki açıklamalar ve tanımlamalar yalnızca bilgilendirmek amacıyla verilmiştir ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. Baskıya girildiği sırada doğru olduklarına inanılır. Size doğru bilgiler sağlamak amacının bir parçası olarak,

bu kılavuzun yazılmasında en büyük özen gösterilmiştir. Ancak, Parrot, bu kılavuzun içindeki her tür hatadan veya eksik bilgiden dolayı meydana gelebilecek hiçbir sonuçtan, ne de buradaki bilgilerin kullanımından doğrudan veya dolaylı şekilde sonuçlanabilecek hiç bir hasardan veya veri kaybından dolayı sorumlu tutulamaz. Parrot hiçbir kısıtlama getirilmeksizin ve kullanıcılara bilgi verme yönüne herhangi bir zorunluluğu olmaksızın, ürün tasarımını veya kullanım kılavuzunu değiştirme veya iyileştirme hakkını saklı tutmaktadır. Ürünlerimizi yükseltmeye ve iyileştirmeye göstermiş olduğumuz sürekli ilginin bir parçası olarak, satın almış olduğunuz ürün bu kılavuzda tarif edilen modelden biraz farklı olabilir. Bu durumda, Parrot'un www.parrot.com adresindeki İnternet sitesinde bu kılavuzun daha yeni bir sürümü elektronik formatta mevcut olabilir.

Garanti Şartları

1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Bu garanti montaj gerektiren ürünlerde Mobicom'un yetkili kıldığı servis elemanları

dişındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla geçerlidir. Bu şartlara uyulmadığı takdirde ortaya çıkabilecek herhangi bir hasardan Mobicom sorumlu değildir.

5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiğı tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliğı ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamarini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Uygunluk beyanı

174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Fransa adresinde bulunan Parrot SA, bu kullanım kılavuzunda belirtilen ürünün 99/5/CE sayılı R&TTE direktifi hükümlerine ve 2004/108/CE sayılı EMC direktifi ile ilgili şartlara göre EN300328, EN301489-1, IEC60065 teknik standartlarına uygun olduğunu, tüm sorumluluğı kendisine ait olmak üzere beyan etmektedir.

Käyttöohje

Ensimmäinen käyttö	p.63
Musiikki	p.65
Parrot Zik 2.0	p.66
Puhelin	p.67
Ongelmatilanteessa	p.69
Yleistä	p.70

Ensimmäinen käyttö

Akku

Akun asentamiseksi on vasemman kuulokkeen magneettikuorta nostettava ja akku on asennettava sille varattuun osastoon.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa Parrot Zik 2.0 täytyy ladata kokonaan. Tätä varten on kytkettävä Parrot Zik 2.0 tietokoneeseen käyttäen USB-/ mikro-USB-johtoa. Valitsin  syttyä palamaan punaisena ilmoittamaan, että lataus on käynnissä. Kun lataus on päätynyt, valitsin  vilkkuu valkoisena.

Kytke päälle / sammuta Parrot Zik 2.0

Paina valitsinta  kytkeäksesi tuotteen päälle / sammuttaaksesi sen.

Voit ohjelmoida Parrot Zik 2.0:n automaattisammutuksen valitsemalla ajan, jonka jälkeen laite sammuu automaattisesti, jos sitä ei ole käytetty. Tätä varten on avattava Parrot Zik 2.0 -sovellus ja valittava Säädot > Automaattisammutus. Tämä valinta on katkaistu oletusarvona.

Huomaa: Jotta Parrot Zik 2.0 sammuisi automaattisesti, se ei saa olla latauksessa tai käytössä. Varmista myös, että oikealla kuulokkeella sijaitseva anturi ei ole kontaktissa minkään esineen kanssa.

Kuulokkeiden käyttö

Säädä pään kirstijää käyttämättä liikaa voimaa, jotta korvakuulokkeet istuvat hyvin korville, laita sitten kuulokkeet päähän käyttäen apuna kirjaimia, jotka erottavat vasemman (L) ja oikean (R) kuulokkeen. Nämä kirjaimet sijaitsevat pään kirstimellä.

Parrot Zik 2.0 -sovelluksen lataaminen

Muodosta yhteys App StoreSM tai AndroidTM Markettiin ja lataa ilmainen Parrot Zik 2.0-sovellus.

Bluetooth®-liitäntä

Ennen kuin käytät Parrot Zik 2.0-tuotetta puhelimen tai audiosoittimen *Bluetooth®*in avulla, sinun täytyy yhdistää nämä kaksi laitetta. Kun laitteet ovat tunnistaneet toisensa, tätä toimenpidettä ei enää tarvitse suorittaa.

1. Käynnistä puhelimesi tai audiosoittimesi *Bluetooth®*in avulla lisävarusteiden *Bluetooth®*-haku.
2. Valitse «Parrot Zik 2.0».
3. Syötä 0000 puhelimeesi tai audiosoittimeesi, jos se pyytää koodia. Riippuen puhelimesi mallista on mahdollista, että se pyytää sinulta PIN-koodia.

Kun puhelimesi on yhdistetty Parrot Zik 2.0-tuotteeseen, yhteys näiden kahden laitteen välillä muodostuu itsestään joka kerta, kun Parrot Zik 2.0 käynnistetään. Parrot Zik 2.0-tuotteeseen voi yhdistää yhtä aikaa useita laitteita.

Huomaa: Voit aktivoida/katkaista älypuhelimien automaattisen Bluetooth®-yhteyden Parrot Zik 2.0-laitteeseen. Tätä varten on avattava Parrot Zik 2.0 -sovellus ja valittava Säädöt > Bluetooth®-automaattiyhteys.

Musiikki

Huomaa: Kosketuskäyttöpaneeli sijaitsee oikeassa korvakuulokkeessa.

Liitä Parrot Zik 2.0-audiolähteeseen

Liitä mukana toimitettu kaapeliliitin/liitin oikeaan Parrot Zik 2.0-korvakuulokkeeseen ja kytke toinen pää audiosoittimeesi. Jos puhelimesi / audiosoittimeesi *Bluetooth®* tukee *Bluetooth®* A2DP-profiilia, voit myös lähettää musiikkia *Bluetooth®*in kautta Parrot Zik 2.0-laitteeseesi. Tätä varten on laitteesi liitettävä audiosoittimeen, aloita sitten kapaleen soitto.

Äänenvoimakkuus

Lisätäksesi äänenvoimakkuutta sinun tulee koskettaa kosketuskäyttöpaneelia siirtämällä sormeasi ylöspäin. Laskeaksesi äänenvoimakkuutta sinun tulee koskettaa kosketuskäyttöpaneelia siirtämällä sormeasi alaspäin.

Seuraava / edellinen

Jos audiosoittimeesi on liitetty Parrot Zik 2.0-laitteeseen *Bluetooth®*in kautta:

- Edelliseen kappaleeseen palaamiseksi sinun sinun tulee koskettaa kosketuskäyttöpaneelia siirtämällä sormea taaksepäin.
- Seuraavaan kappaleeseen siirtymiseksi sinun sinun tulee koskettaa kosketuskäyttöpaneelia siirtämällä sormea eteenpäin.

Tauko / soita

Keskeyttääksesi musiikin toiston ota kuulokkeet pois tai paina kosketuskäyttöpaneelia. Toiston jatkamiseksi sinun on laitettava kuulokkeet takaisin tai painettava uudestaan kosketuskäyttöpaneelia.

Parrot Zik 2.0

Kun Parrot Zik 2.0 -sovellus on asennettu älypuhelimelle, luo tili Parrot Cloudiin voidaksesi nauttia täysin Parrot Zik 2.0-laitteen toiminnoista.

Sitten voit:

- Aktivoida/katkaista/parametroida aktiivisen hälynpoiston,
- Käyttää Parrot Concert Hall -audioefektiä, sen avulla voit simuloida konserttisalia,
- Säättää äänitaajuuksia oman valintasi mukaan,
- Ladata ystäväsi tai kuuluisuuksien valmiiksi asettamia säätöjä ja liitä ne tiettyihin kappaleisiin, albumeihin tai musiikkityyleihin.

Puhelin

Puheluun vastaaminen

Soittoääni ilmoittaa tulevasta puhelusta.

- Jos haluat hyväksyä puhelun, kosketa kosketuskäyttöpaneelia.
- Jos haluat hylätä puhelun, paina kosketuskäyttöpaneelia 2 sekunnin ajan .

Huomaa: Jos sinä et käytä kuulokkeita tai olet ottanut kuulokkeet pois hetkellä, jolloin puhelu saapuu, puhelu siirtyy puhelimeesi.

Puhelun soittaminen

Jos haluat soittaa puhelun äänitunnistuksella, paina kosketusohjauslevyä 2 sekuntia.

Käyttö puhelun aikana

Lisätäksesi äänenvoimakkuutta sinun tulee koskettaa kosketuskäyttöpaneelia siirtämällä sormeasi ylöspäin. Vähentääksesi äänenvoimakkuutta sinun tulee koskettaa kosketuskäyttöpaneelia siirtämällä sormeasi alaspäin. Äänenvoimakkuus tallentuu muistiin seuraavia puheluita varten.

Jotta voisit siirtää käynnissä olevan puhelun, ota Parrot Zik 2.0 pois.

Puhelimen sulkemiseksi sinun on painettava kosketuskäyttöpaneelia.

Kaksoispuhelu

Parrot Zik 2.0 tekee mahdolliseksi hallita kahta puhelua yhtä aikaa sillä varauksella, että puhelimesta on tämä toiminto.

- Paina kosketuskäyttöpaneelia ottaaksesi vastaan toisen saapuvan puhelun. Ensimmäinen puhelu menee automaattisesti odotustilaan.
- Paina kosketuskäyttöpaneelia kaksi sekuntia kieltäytyäksesi toisesta saapuvasta puhelusta. Voit myös kieltäytyä tästä puhelusta omasta puhelimestasi käsin.
- Kosketa kosketuskäyttöpaneelia eteenpäin tai taaksepäin siirtyäksesi puhelusta toiseen.

Ongelmatilanteessa

Uudelleenkäynnistys

Ongelmatapauksissa voit käynnistää Parrot Zik 2.0-tuotteen uudestaan irrottamalla sen akun.

Päivitys

Lataa ilmaiseksi tuotteen uusin päivitys Internet-sivuiltamme www.parrot.com, osa «Tuki», ja asenna päivitys kytkemällä Parrot Zik 2.0 omaan tietokoneeseesi mukana toimitetun USB-kaapelin / mikro-USB-kaapelin avulla. Nämä päivitykset parantavat tuotteen yhteensopivuutta.

Lisätietoja

Saadaksesi lisätietoja tai ottaaksesi yhteyttä meidän tekniseen tukeemme, tule Internet-sivuillemme www.parrot.com, osa Tuki.

Kuuntelun äänen voimakkuuden varoitus

- Jos kuuntelet musiikkia pitkään kovaa, voit saada kuulovammoja. On syytä olla käyttämättä näitä kuulokkeita maksimiteholla, erityisesti pitkiä aikoja.
- Jotta et vahingoita kuuloasi, laske musiikkisoittimen äänenvoimakkuutta ennen kuulokkeiden laittamista päähän. Kun olet laittanut kuulokkeet korvilleesi lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes saavutat miellyttävän kuuntelutason. Äänenvoimakkuutta mitataan desibeleinä (dB). Altistuminen 85 dB:n äänenvoimakkuudelle ja sitä voimakkaammalle melulle voi aiheuttaa kuulon asteittaista heikkenemistä. Seuraa omaa käyttöäsi, kuulon menetys riippuu äänen voimakkuudesta ajan mittaan. Mitä suurempi äänen voimakkuus on, sitä lyhyempi altistumisen sieto on. Mitä heikompi äänen teho on, sitä pidempi altistumisen sieto voi olla.
- Pidä huolta seuraaviasta seikoista: kiinnitä huomiota (akustiseen) ympäristöösi, kun käytät kuulokkeita ja kuuntelet musiikkia tai radiota.
- Vältä vaarallista käyttäytymistä, joka voi aiheuttaa onnettomuuden itsellesi tai muille (jalankulkijat, moottoripyöräilijät, autoilijat, pyöräilijät) tai voi aiheuttaa vahinkoja, kun käytät kuulokkeita.
- Parrot varoittaa, että stereokuulokkeiden käyttö on ehdottomasti kiellettyä ajettaessa autoa. Parrot suosittelee myös, että et kuuntele musiikkia tai radiota kuulokkeilla, kun ajat pyörää, potkulautaa tai käytät muita liikkumismuotoja, joissa suojakypärän käyttö ei ole pakollista. Parrot kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos jätät nämä varoitukset huomiotta.

Turvallisuustietoja

- Älä pura, avaa, heitä vasten jotain esinettä, murskaa, taita tai väännä, poraa tai revi.
- Älä muuta akkua, koeta laittaa vieraita esineitä akun sisään, älä upota akkua

veteen tai laita sitä alttiiksi vedellä tai muulle nesteelle, älä altista sitä tulelle tai liialliselle kuumuudelle, mukaan lukien juotosraudat, älä laita sitä mikroaal-touuniin.

- Käytä akkua vain valmistajan ilmoittaman latausjärjestelmän kanssa.
- Älä aiheuta akussa oikosulkuja metalliesineiden tai johtimien kanssa, älä yhdistä akun napoja yhtä aikaa.
- Vaihda akun tilalle vain akku, joka on hyväksytty samaksi tyyppiä ja jolla on samat ominaisuudet. Vaatimusten vastaisen akun käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin, vuodon tai muita vaaroja.
- Hävitä käytetty akku nopeasti valmistajan / tavarantoimittajan ohjeiden mukaan.
- Virheellisen akun käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin, vuodon tai muita vaaroja.
- Lasten käyttäessä akkua heitä on pidettävä silmällä.

Takuu

Haittaamatta laillista takuuta, Parrot-tuotteilla, niiden osilla ja työllä on 1 vuoden takuu ostopäivästä lähtien, takuu ei koske tuotteeseen tehtyjä muutoksia tai tuotteen kulumista. Takuun voi todistaa esittämällä ostotositteen (kassakuitti) jälleenmyyjälle. Takuu ei kata Bluetooth-matkapuhelimien kanssa toimivien Parrot-tuotteiden sisältävien ohjelmistojen päivytystä yhteensopivuuden takaamiseksi, tietojen talteen ottamista, tuotteen ulkoista kulumista, joka johtuu tuotteen normaalista käytöstä, mitä tahansa onnettomuuden, tuotteen epänormaalin tai luvattoman käytön tai muun kuin Parrot-tuotteen aiheuttamaa vahinkoa. Parrot ei ole vastuussa kuljetuksen tai korjauksen aikana tapahtuvasta tuotteen säilytyksestä, katoamisesta tai tietojen vahingoittumisesta. Tuotteet, joissa ei ilmene vikoja, palautetaan lähettäjälle, joka maksaa käsittely-, tarkastus- ja kuljetuskulut.

gegeven aanwijzingen en/of een door uzelf uitgevoerde niet-conforme installatie.

Declaration of Conformity

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under their sole responsibility that the product described in this user guide complies with technical standards EN300328, EN301489-1, IEC60065 following the provision of the Radio Equipment, Telecommunication Equipment directive (1999/5/EC R&TTE), and of the General Safety directive (2004/108/CE).

<http://www.parrot.com/ce/?zik-2>

Οδηγίες χρήσης

Πρώτη χρήση	p.74
Μουσική	p.76
Parrot Zik 2.0	p.77
Τηλέφωνο	p.78
Σε περίπτωση προβλήματος	p.80
Γενικές πληροφορίες	p.81

Πρώτη χρήση

Μπαταρία

Για να εγκαταστήσετε τη μπαταρία, ανασηκώστε το μαγνητικό κάλυμμα του αριστερού ακουστικού και εισαγάγετε τη μπαταρία στην ειδική υποδοχή.

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά Parrot Zik 2.0 για πρώτη φορά, πρέπει να τα φορτίσετε πλήρως. Για το σκοπό αυτό, συνδέστε τα ακουστικά Parrot Zik 2.0 στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB / micro-USB. Το κουμπί  ανάβει με κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι εκτελείται φόρτιση. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, το χρώμα του κουμπιού  γίνεται λευκό και αναβοσβήνει.

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση των ακουστικών Parrot Zik 2.0

Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα ακουστικά. Μπορείτε να προγραμματίσετε τον αυτόματο τερματισμό λειτουργίας των ακουστικών Parrot Zik 2.0, επιλέγοντας το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά από το οποίο θέλετε να σβήνουν αυτόματα. Για τον σκοπό αυτόν, ανοίξετε την εφαρμογή Parrot Zik 2.0 και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Αυτόματος τερματισμός. Αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη ως προεπιλογή.

Σημείωση: Προκειμένου τα ακουστικά Parrot Zik 2.0 να απενεργοποιηθούν αυτόματα, δεν πρέπει να βρίσκονται σε φόρτιση ή να χρησιμοποιούνται. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο αισθητήρας που βρίσκεται επάνω στο δεξί ακουστικό δεν βρίσκεται σε επαφή με οποιοδήποτε αντικείμενο.

Τοποθέτηση των ακουστικών

Προσαρμόστε το στεφάνι των ακουστικών χωρίς πίεση προκειμένου τα ακουστικά να προσαρμοστούν καλά στα αυτιά σας και στη συνέχεια φορέστε τα ακουστικά,

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένδειξη (L) υποδεικνύει το αριστερό ακουστικό και η ένδειξη (R) το δεξιό ακουστικό. Αυτές οι ενδείξεις βρίσκονται στο στεφάνι των ακουστικών.

Μεταφόρτωση της εφαρμογής Parrot Zik 2.0

Συνδεθείτε στο App StoreSM ή στο l'AndroidTM Market και μεταφορτώστε τη δωρεάν εφαρμογή Parrot Zik 2.0.

Σύνδεση Bluetooth®

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά Parrot Zik 2.0 με το τηλέφωνο ή τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου μέσω *Bluetooth®*, πρέπει να ζευγοποιήσετε τις δύο συσκευές. Μόλις οι δύο συσκευές αλληλο-εντοπιστούν, δεν θα είναι πλέον απαραίτητο να επαναλάβετε εκ νέου αυτή την ενέργεια.

1. Από το τηλέφωνό σας ή τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου *Bluetooth®*, εκκινήστε μία αναζήτηση των περιφερειακών συσκευών *Bluetooth®*.
2. Επιλέξτε τη συσκευή « Parrot Zik 2.0 ».
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό « 0000 » στο κινητό σας τηλέφωνο ή στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου, εάν σας ζητηθεί. Ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου σας, είναι πιθανό να μην σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ζευγοποίησης μεταξύ του τηλεφώνου και των ακουστικών Parrot Zik 2.0, η σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών θα πραγματοποιείται αυτόματα κάθε φορά που θα ενεργοποιείτε τα ακουστικά. Δεν είναι δυνατό να συνδέσετε ταυτόχρονα περισσότερες από μία συσκευές με τα ακουστικά Parrot Zik 2.0.

Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση του smartphone σας με τα ακουστικά Parrot Zik 2.0 μέσω Bluetooth®. Για τον σκοπό αυτόν, ανοίξτε την εφαρμογή Parrot Zik 2.0 και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Αυτόματη σύνδεση Bluetooth®.

Μουσική

Σημείωση: Στο δεξί ακουστικό θα βρείτε τις εντολές αφής.

Σύνδεση της συσκευής Parrot Zik 2.0 με το σύστημα αναπαραγωγής ήχου

Συνδέστε το καλώδιο jack/jack στο δεξί ακουστικό της συσκευής Parrot Zik 2.0 και συνδέστε την άλλη άκρη του στο σύστημα αναπαραγωγής ήχου. Εάν το τηλέφωνό σας/σύστημα αναπαραγωγής ήχου *Bluetooth®* διαθέτει το προφίλ *Bluetooth®* A2DP, μπορείτε επίσης να στέλνετε μουσικά αρχεία μέσω *Bluetooth®* στη συσκευή Parrot Zik 2.0. Για το σκοπό αυτό, συνδέστε τα ακουστικά σας με τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου, και στη συνέχεια επιλέξτε την αναπαραγωγή ενός μουσικού κομματιού.

Ένταση ήχου

Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου, αγγίξτε απαλά τις εντολές αφής και μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω.

Για να μειώσετε την ένταση του ήχου, αγγίξτε απαλά τις εντολές αφής και μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα κάτω.

Επόμενο/Προηγούμενο

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής ήχου είναι συνδεδεμένη με τα ακουστικά Parrot Zik 2.0 μέσω *Bluetooth* :

- Για να ακούσετε το προηγούμενο μουσικό κομμάτι, αγγίξτε απαλά τις εντολές αφής και μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα πίσω.
- Για να ακούσετε το επόμενο μουσικό κομμάτι, αγγίξτε απαλά τις εντολές αφής και μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα εμπρός.

Διακοπή/Ανάγνωση

Για να διακόψετε τη μουσική σας, αφαιρέστε τα ακουστικά ή πατήστε τις εντολές αφής. Για να επανεκκινήσετε την ανάγνωση των μουσικών κομματιών, βάλτε ξανά τα ακουστικά σας ή πατήστε εκ νέου τις εντολές αφής..

Parrot Zik 2.0

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή Parrot Zik 2.0 στο smartphone σας, δημιουργήστε έναν λογαριασμό στο Parrot Cloud για να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες των Parrot Zik 2.0.

Στη συνέχεια, μπορείτε:

- να ενεργοποιήσετε / να απενεργοποιήσετε / να παραμετροποιήσετε τον ενεργό έλεγχο του θορύβου,
- να χρησιμοποιήσετε το εφέ Parrot Concert Hall που επιτρέπει την προσομοίωση της ακουστικής μιας αίθουσας συναυλιών,
- να ρυθμίσετε τις ηχητικές συχνότητες, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας,
- να φορτώσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που έχουν δημιουργηθεί από τους φίλους σας ή τις διασημότητες και να τις συνδέσετε με κομμάτια, άλμπουμ ή είδη μουσικής.

Τηλέφωνο

Απάντηση εισερχόμενης κλήσης

Ένας ήχος κλήσης σας προειδοποιεί ότι δέχεστε μία εισερχόμενη κλήση.

- Εάν επιθυμείτε να απαντήσετε σε αυτή την κλήση, πατήστε τις εντολές αφής.
- Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε την κλήση, πατήστε τις εντολές αφής για 2 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Εάν δεν φοράτε τα ακουστικά ή τα βγάλετε κατά την εισερχόμενη κλήση, η κλήση μεταφέρεται στο τηλέφωνό σας.

Κλήση ενός τηλεφώνου

Για να κάνετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου, πατήστε στον πίνακα εντολών αφής επί 2 δευτερόλεπτα.

Χρήση κατά τη διάρκεια μίας κλήσης

Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου, κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, αγγίξτε απαλά τις εντολές αφής και μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω. Για να μειώσετε την ένταση του ήχου, κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, αγγίξτε απαλά τις εντολές αφής και μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα κάτω. Η ένταση του ήχου αποθηκεύεται για τις επόμενες συνομιλίες.

Για να μεταφέρετε μία επικοινωνία σε εξέλιξη στο τηλέφωνό σας, βγάλτε τα ακουστικά Parrot Zik 2.0.

Για να τερματίσετε μία συνομιλία, πατήστε τις εντολές αφής.

Διπλή κλήση

Τα ακουστικά Parrot Zik 2.0 σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε ταυτόχρονα δύο κλήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το τηλέφωνό σας διαθέτει αυτή τη λειτουργία.

- Πατήστε τις εντολές αφής για να αποδεχτείτε τη δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
- Πατήστε 2 δευτερόλεπτα τις εντολές αφής για να απορρίψετε τη δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε αυτή την κλήση από το τηλέφωνό σας.
- Αγγίξτε απαλά τις εντολές αφής και μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για να μεταβείτε από τη μία κλήση στην άλλη.

Σε περίπτωση προβλήματος

Επανεκκίνηση

Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή Parrot Zik 2.0, αφαιρώντας τη μπαταρία της.

Ενημέρωση

Μεταφορτώστε δωρεάν την τελευταία ενημέρωση του προϊόντος σας, στην ενότητα «Υποστήριξη» της ιστοσελίδας μας www.parrot.com, και εγκαταστήστε την ενημέρωση συνδέοντας τη συσκευή Parrot Zik 2.0 με τον υπολογιστή σας μέσω του καλωδίου USB / micro-USB, που παρέχεται. Αυτές οι ενημερώσεις θα σας επιτρέψουν να βελτιώσετε τη συμβατότητα του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες..

Για περισσότερες πληροφορίες ή εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, μεταβείτε στην ενότητα «Υποστήριξη» της ιστοσελίδας μας [web www.parrot.com](http://www.parrot.com).

Γενικές πληροφορίες

Προειδοποίηση σχετικά με το επίπεδο έντασης ήχου

- Η παρατεταμένη έκθεση σε μουσική υψηλής έντασης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην ακοή σας. Σας συνιστούμε να μην ακούτε μουσική με αυτά τα ακουστικά κεφαλής σε μέγιστη ένταση και ιδιαίτερα για παρατεταμένες περιόδους.
- Για να αποφύγετε τυχόν βλάβες στην ακοή σας, μειώνετε την ένταση της συσκευής αναπαραγωγής ήχου πριν συνδέσετε τα ακουστικά σας. Αφού τοποθετήσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας, αυξάνετε διαδοχικά την ένταση έως ότου κρίνετε ευχάριστο το επίπεδο έντασης. Η ένταση του ήχου μετράται σε ντεσιμπέλ (dB). Οποιαδήποτε έκθεση σε ήχο, με ένταση ίση ή μεγαλύτερη από 85 dB, ενδέχεται να προκαλέσει διαδοχική απώλεια της ακοής. Επιβλέπετε τη χρήση της συσκευής σας, διότι η απώλεια της ακοής εξαρτάται από την παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή ένταση ήχου. Όσο υψηλότερη είναι η ένταση, τόσο λιγότερο πρέπει να εκτίθεστε σε αυτή. Όσο χαμηλότερη είναι η ένταση, τόσο περισσότερο μπορείτε να εκτίθεστε σε αυτή.
- Υπεύθυνη συμπεριφορά: δίνετε προσοχή στο περιβάλλον σας (ηχητικό) όταν φοράτε τα ακουστικά σας και ακούτε μουσική ή ραδιόφωνο.
- Όταν φοράτε τα ακουστικά σας, αποφεύγετε οποιαδήποτε επικίνδυνη συμπεριφορά, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα σε εσάς ή σε άλλους (πεζούς, μοτοσικλετιστές, οδηγούς, ποδηλάτες) ή να προκαλέσει υλικές ζημιές.
- Η Parrot σας ενημερώνει ότι η χρήση στερεοφωνικών ακουστικών κεφαλής απαγορεύεται κατά την οδήγηση ενός αυτοκινήτου. Η Parrot σας συνιστά επίσης να μην ακούτε μουσική ή ραδιόφωνο με τα ακουστικά κεφαλής σας, όταν χρησιμοποιείτε ποδήλατο, πατίνι ή οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς, για το οποίο η χρήση του προστατευτικού κράνους δεν είναι υποχρεωτική. Η Parrot αποποιείται κάθε ευθύνης, εάν επιλέξετε να αγνοήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις.

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν, μην το ανοίγετε, μην το ρίχνετε, μην το συμπιέζετε, μην το παραμορφώνετε, μην το τρυπάτε ή μην το σπάτε.
- Μην τροποποιείτε τη μπαταρία, μην προσπαθείτε να εισάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, μην εκθέτετε/εισάγετε τη συσκευή στο νερό ή άλλα υγρά, μην εκθέτετε τη συσκευή στη φωτιά ή σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών ηλεκτροκόλλησης ή των φούρνων μικροκυμάτων.
- Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο με το ειδικό σύστημα φόρτισης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα ή αγωγούς, μη συνδέετε τους δύο πόλους της μπαταρίας ταυτόχρονα
- Αντικαταστήστε αποκλειστικά τη μπαταρία με μπαταρία ιδίου τύπου, η οποία φέρει τα ίδια χαρακτηριστικά. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλους κινδύνους.
- Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία γρήγορα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή/προμηθευτή.
- Η μη εγκεκριμένη χρήση της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλους κινδύνους.
- Φροντίζετε να επιβλέπετε τα παιδιά, όταν χρησιμοποιούν τη μπαταρία.

Εγγύηση

Χωρίς βλάβη της νομικής εγγύησης, τα προϊόντα Parrot έχουν εγγύηση, για ανταλλακτικά και εργατικά, για 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς, εκτός από αλλοίωση προϊόντος, με επίδειξη απόδειξης αγοράς (ημερομηνία και τόπος αγοράς, αύξων αριθμός προϊόντος) στον μεταπωλητή ή απευθείας στην Parrot.

Η εγγύηση δεν καλύπτει την αναβάθμιση των λογισμικών που περιλαμβάνονται στα προϊόντα Parrot με τα κινητά τηλέφωνα *Bluetooth®* για λόγους συμβατότητας, την ανάκτηση δεδομένων, την εξωτερική φθορά του προϊόντος λόγω μη φυσιολογικής

χρήσης του, οιαδήποτε ζημιά λόγω ατυχήματος, τη μη φυσιολογική ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προϊόντος, προϊόν που δεν είναι Parrot. Η Parrot δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποθήκευση, την απώλεια ή τη ζημιά των δεδομένων κατά τη μεταφορά ή την επισκευή.

Κάθε προϊόν που τυχόν αποδειχθεί ελαττωματικό θα επιστρέφεται στον αποστολέα ενώ τα έξοδα επισκευής, ελέγχου και μεταφοράς θα χρεώνονται σε αυτόν.

Λόγω της τεχνικής φύσεως αυτής της συσκευής, σας συνιστούμε να σας κάνει την εγκατάσταση ο μηχανικός σας. Η Parrot δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω εγκατάστασης μη σύμφωνης με τις οδηγίες χρήσεως και/ή μη σύμφωνη εγκατάσταση που τυχόν κάνετε μόνοι(η) σας.

Απ'συρση

Αυτ τ σύμ λ πάνω στ πρ ἶ ν ή στη συσκευασία τ υ υπ δεικνύει, τι αυτ τ πρ ἶ ν δεν μπ ρεί να απ συρθεί με τα καν νικά ικακά απ ρρίμματα, αλλά πρέπει να παραδ θεί σε μια θέση συλλ γής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρ νικών συσκευών.

Με την πρ σ ρά σας στη σωστή απ συρση αυτ ύ τ υ πρ ἶ ντ ς μπ ρείτε να έ ετε στ δημαρ εί σας, στην υπηρεσία απ κ μιδής των απ ρριμμάτων ή στ κατάσταση, στ π ἶ αγ ράσατε αυτ τ πρ ἶ ν. Αυτ ς καν νισμ ς ις ύει μ ν για τις ώρες μέλη της ΕΕ.

Τροποποιήσεις

Οι εξηγήσεις και περιγραφές αυτού του

οδηγού δίδονται για ενημερωτικούς λόγους μόνο και μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Θεωρούνται σωστές τη στιγμή που πάνε για εκτύπωση. Η μέγιστη μέριμνα που έχει ληφθεί κατά τη σύνταξη αυτού του οδηγού έχει σκοπό να σας παράσχει ακριβείς πληροφορίες.

Ωστόσο, η Parrot δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από λάθη ή παραλείψεις σε αυτό τον οδηγό, ή για τυχόν ζημιά ή τυχαιά

απώλεια δεδομένων που μπορεί να προκύψει έμμεσα ή άμεσα από τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Η Parrot διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το σχέδιο του προϊόντος ή τον οδηγό χρήστη χωρίς περιορισμούς και χωρίς καμία υποχρέωση προειδοποίησης των χρηστών.

Σαν συνέπεια της παραπάνω μέριμνάς μας να αναβαθμίσουμε ή να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας, το προϊόν που αγοράσατε μπορεί να διαφέρει λίγο από το μοντέλο που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό. Αν αυτό ισχύει, ενδέχεται να διατεθεί διορθωμένη έκδοση αυτού του οδηγού σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της.

Declaration of Conformity

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under their sole responsibility that the product described in this user guide complies with technical standards EN300328, EN301489-1, IEC60065 following the provision of the Radio Equipment, Telecommunication Equipment directive (1999/5/EC R&TTE), and of the General Safety directive (2004/108/CE).

<http://www.parrot.com/ce/?zik-2>

Garanti Belgesi Veren Firma

Ünvan :	Mobicom Biliřim Teknolojileri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. řti.
Adres :	Pazar Sokak No:6 34349 Gayrettepe Beřiktař, İstanbul
Telefon ve Faks	0212 282 67 77 - 07
Web adresi	www.mobicom.com.tr
E-posta:	teknik@mobicom.com.tr
Firma yetkilisinin	İmzası ve kařesi
MALIN	
Cinsi	Hoparlör
Markası	Parrot
Modeli	
Seri No	
Teslim tarihi ve yeri	
Azami tamir süresi	20 iş günü
Garanti süresi	2 yıl

Satıcı firmanın	
Ünvan :	
Adres :	
Telefon	
Faks	
Web adresi	
E-posta:	
Fatura tarihi ve numarası	
Tarih – İmza – Kaşe	



Parrot®



PI032008AA